

ООО «ПОЖИНЖИНИРИНГ»



454006, РФ, г.Челябинск, ул. Свободы 2, помещение 43, ИНН 7453308396, КПП 745301001, Р/сч 40702810390190002034, Кор/сч 30101810400000000779, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г.Челябинск, БИК 047501779
E-mail info@sdtech.su; Телефон (351) 223-83-80;
Веб-сайт муфтапротивопожарная.рф

УСТАНОВКА МУФТЫ на проложенный трубопровод

- 1. Одеть муфту на защищаемую трубу и маркером наметить места крепления лепестков к перекрытию;***
- 2. Просверлить отверстия, установить металлические дюбеля;***
- 3. Установить муфту на трубу:***
 - обернуть трубу ленточным вкладышем без зазора,***
 - надеть металлический корпус муфты поверх вкладыша,***
 - стянуть корпус замком-застежкой;***
- 4. Закрепить муфту в перекрытии в подготовленные отверстия с помощью саморезов или анкерных болтов.***

Возможен вариант крепления, когда лепестки и верхняя часть корпуса муфты входят в отверстие в потолочном перекрытии и бетонируются при окончательной заливке раствором отверстия в перекрытии, через которое проходит защищаемая труба.